

## “Super Brain1”のインナーイヤホン

- ・「うなり音が聞こえない」
- ・「うなり音が途切れた音で聞こえる」

等の原因について

**原因-1** ● 「うなり音が聞こえない」という場合は、  
インナーイヤホンの両方のスイッチがONになっていないケースがあります。

**対策** → ※指先を接触状態で「コネクティド(接続完了)」の音が出るまで待つ  
か又は、  
一度イヤホンBOXに戻してから再度イヤホンを取り出す  
(自動でONになっています)

**原因-2** ● 「うなり音が途切れて聞こえる」場合は、  
インナーイヤホンの片方のスイッチだけがONになってないケースがあります。

というのは“Super Brain1”は、通常は

①イヤホンをイヤホンBOXから取り出して耳に装着する  
(ケースから取り出すと自然にON状態になっている)



②続いてトランスミッターのスイッチをON



③最後に“Super Brain1”本体のスイッチをONすると、  
自然にうなり音が聞こえてきます。



しかしながら、

- ・両方のイヤホンがOFFの場合は、全く音が聞こえず、
- ・片方のイヤホンのみのスイッチがOFFになっていると、  
→ 音の途切れたうなり音となり、  
〔本来のうなり音＝音が途切れない連続音〕が聞こえません。

**対策** → ※★その場合はいったんイヤホンをイヤホンBOXに戻してから、  
再度取り出して耳に装着してください。  
〔ケースから取り出したら自動でONになっています〕

原因-3 ● 「片方のイヤホンが聞こえない」 又は  
「短時間で直ぐ聞こえなくなる」 又は  
「短時間でブツブツ音になる」 場合は、

充電器との接触する金属端子部分に汚れ(汗油・ホコリ等)が付着している  
場合が考えられます。

→ この場合は「うまく充電できていないので直ぐに使えなくなる」

※「接触不良による不具合」の場合は、インナーイヤホンがうまく充電  
できないため、イヤホンBOXのフタを開けた瞬間に一瞬つく赤いランプ  
が点灯しません。

対策 → ※その場合は、綿棒にアルコール等をつけて金属部分を軽く磨いて  
再度イヤホンBOXに戻して、フル充電してから再度お試し下さい。

★「片方のイヤホンが聞こえない」場合は、

※“Super Brain1”本体とトランスミッター（発信器）との  
接続コード端子が抜けかけていないか確認ください。

★「短時間でブツブツ音になる」 場合は、

※機器に付属の「専用ACアダプター」を使用して  
いるかどうか確認ください。

市販品のACアダプターではうまく充電でき  
ない場合があります。

